Luisteren naar muziek

1 Rol de aansluitkabel rond de draagbare speaker basis af.

2 Plug de connector in de muziekbron, bv. PC's / laptops, MP3-spelers of radio's.



Luisteren naar muziek



3 Zet de Portable Speaker aan; LED aan de basis wordt groen.

4 Start het afspelen van de geselecteerde muziek of de radio.

Volume regelaar: De SP100 wordt geleverd met twee volumeniveaus



Volume niveau 1
Button in het midden (Standaard bij inschakelen)



Volume niveau 2: Button helemaal naar “rechts”

SP100
Draagbare speaker
Gebruikershandleiding

Aan de slag:
Neem de luidspreker uit de verpakking

Opladen:

Volledig opladen van de draagbare luidspreker voor gebruik. Sluit de luidspreker aan op de pc via de meegeleverde USB-kabel.

De LED op de basis wordt rood, wat aangeeft dat het oplaad. De LED wordt uitgeschakeld wanneer deze volledig opgeladen is.